

Totalisateur journalier d'affichage digital

L'affichage l.c. (1) du totalisateur journalier s'allume lorsque la clé de contact est mise sur la position ON.




Le totalisateur journalier peut être pré-réglé à une valeur quelconque et montre une valeur de distance parcourue ou celle-ci décroissante à la destination.

Affichage l.c. du totalisateur journalier (1):

Ceci affiche la distance parcourue accumulée ou celle décroissante en s'approchant de la destination.

Affichage l.c. de mode du totalisateur journalier (2):

Ceci affiche le mode dont le totalisateur journalier est mis.

Affichage L.C.	Mode de totalisateur	Fonctionnement de totalisateur
	Mode A	Comptage
	Mode B	Comptage à rebours
	Mode B	Comptage postérieur

Digital -Tageskilometerzähler

Die Tageskilometerzähler-Flüssigkristallanzeige (1) leuchtet auf, wenn der Zündschalter auf ON (Ein) gestellt wird.




Der Tageskilometerzähler kann auf einen beliebigen Kilometerstand voreingestellt werden und zeigt entweder die zurückgelegten Kilometer oder, in abnehmender Reihenfolge, die noch bis zum Ziel verbleibenden Kilometer an.

Tageskilometerzähler-Flüssigkristallanzeige (1):

Diese Anzeige gibt entweder die zurückgelegten oder die noch verbleibenden Kilometer an.

Flüssigkristallanzeige für die Tageskilometerzähler- Betriebsart (2):

Gibt die zum Zählen der Kilometer verwendete Betriebsart an.

Flüssigkristall-Anzeige	Tageskilometerzähler-Betriebsart	Funktion des Tageskilometerzählers
	Betriebsart A	Addiert
	Betriebsart B	Subtrahiert,
	Betriebsart B	und addiert