

Sacs intérieurs:

Utiliser les sacs intérieurs (3) lorsqu'on veut mettre des objets dans les sacoches.

ATTENTION:

- **Les sacoches latérales sont conçues pour des articles légers. Ne pas transporter un chargement de plus de 9 kg par sacoche.**
- **Répartir les poids d'une manière équivalente de chaque côté afin de minimiser le déséquilibre.**
- **Avant de procéder au chargement, relire le chapitre "CHARGEMENT ET ACCESSOIRES".**

Innentaschen:

Die Innentaschen (3) zum Aufbewahren von Gegenständen in den Packtaschen verwenden.

WARNUNG:

- **Die Packtaschen sind für leichte Gegenstände bestimmt. Auf jeder Seite sollte das Gewicht aller darin aufbewahrten Gegenstände 9 kg nicht überschreiten.**
- **Um die Fahrstabilität nicht zu beeinträchtigen, sollten beide Packtaschen immer gleiche schwer beladen werden.**
- **Lesen Sie vor dem Laden bitte die Kapitel "Beladung" und "Zubehör".**