


Turn Signal Switch

Move the switch (1) to (L) to signal a left turn, to (R) to signal a right turn; the appropriate turn signal and indicator will blink. The switch returns automatically to OFF when the handlebars are returned to the straight ahead position.



Interruptor de luz indicadora de dirección

Pase el interruptor (1) hacia la izquierda para indicar un viraje a la izquierda y hacia la derecha para un viraje a la derecha. El interruptor regresará a la posición OFF (APAGADO) cuando el manillar vuelve a la posición de todo derecho.