

## **Coffre arrière**

### Ouverture du couvercle de coffre arrière:

Introduire la clé de contact (1) dans la loquet (2) et la déverrouiller en faisant tourner la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Dépager les loquets.

### Fermeture du couvercle:

Refermer les loquets. Introduire la clé de contact dans la serrure et la verrouiller en faisant tourner la clé dans le sens des aiguilles d'une montre. Retirer la clé.

### **ATTENTION:**

- **Le coffre arrière est conçu pour des articles légers. No pas le charge de plus de 9 kg.**
- **Avant de procéder au chargement, relire la chapitre "CHARGEMENT ET ACCESSOIRES".**

---

## **Gepäckbox**

### Öffnen des Gepäckboxdeckles:

Den Zündschlüssel (1) in Beide Schnappschlösser (2) stecken, die Schlösser durch Drehen des Schlüssels im Uhrzeigersinn aufschließen und beide Schnappschlösser öffnen.

### Schließen des Deckels:

Beide Schnappschlösser schließen. Den Zündschlüssel in beide Schlösser stecken und diese durch Drehen des Schlüssels im Gegenzeigersinn abschließen. Den Schlüssel danach abziehen.

### **WARNUNG:**

- **Die Gepäckbox ist nur für leichte Gegenstände vor- Ein Gewicht von 9 kg sollte dabei nicht überschritten werden.**
- **Bitte lesen Sie vor dem Laden die Kapitel "Beladung" und "Zubehör".**