

PROGRAMME D'ENTRETIEN

A chaque entretien périodique prescrit dans le programme, effectuer les "Contrôles avant chaque utilisation".

I: CONTROLER ET ENTTOYER, REGLER, GRAISSER OU, SI NECESSAIRE, REMPLACER

C: NETTOYER R: REMPLACER A: REGLER L: GRAISSER

ELEMENT	FREQUENCE	LECTURE DU TO TALISATEUR KILOMETRIQUE (NOTE 3)								page
	QUELCONQUE QUI VIENE PRIMERO	1.000km (600mil)	6.400km (4.000mil)	12.800km (8.000mil)	19.200km (12.000mil)	25.600km (16.000mil)	32.000km (20.000mil)	38.400km (24.000mil)		
	Tous les									
* CONDUITS D'ESSENCE		-	-	I	-	I	-	I	-	
* FILTRE A ESSENCE		-	-	-	-	-	-	R	-	
* FONCTIONNEMENT DU PAPILLON DES GAZ		I	-	I	-	I	-	I	207	
* STARTER		-	-	I	-	I	-	I	-	
FILTRE A AIR	NOTE 1	-	-	R	-	R	-	R	205	
RENIFLARD	NOTE 2	-	C	C	C	C	C	C	215	
BOUGIES		-	I	R	I	R	I	R	201	
HUILE MOTEUR	ans	R	-	R	-	R	-	R	191	
FILTRE HUILE MOTEUR	ans	R	-	R	-	R	-	R	195	
* REGIME DE RALENTI		I	I	I	I	I	I	I	209	
* SYNCHRONISATION DES CARBURATEURS		I	-	I	-	I	-	I	-	
FLUIDE DE REFROIDISSEMENT		-	-	I	-	I	-	*R	255	
* NOYAU DU RADIATEUR		-	-	I	-	I	-	I	-	
* TUYAUX ET BRANCHEMENTS DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT		I	-	I	-	I	-	I	-	