

- (1) Repose-pied passager
- (2) Repose-pied
- (3) Pédale de frein
- (4) Jauge d'huile du moteur
- (5) Couvercles de ventilation de carénage inférieur

- (1) Poggiapiedi passeggero
- (2) Poggiapiedi
- (3) Pedale del freno
- (4) Tappo di rabbocco olio/
asticciola di misurazione
livello
- (5) Coperchio di ventilazione
carenatura inferiore

- (1) **Sozius-Fußraste**
- (2) **Fußraste**
- (3) **Bremspedal**
- (4) **Öleinfüllstutzenver-
schraubung/Tauchstab**
- (5) **Untere Verkleidungs-
Belüftungsklappen**