

Indicatore di livello carburante

L'indicatore di livello del carburante mostra la quantità approssimativa di carburante disponibile. Quando segna F (pieno), ci sono circa 23 litri, riserva compresa. Quando l'ago comincia ad entrare nella zona RES, nel serbatoio rimangono circa 4,3 litri. Quando la benzina finisce, si possono usare gli ultimi 4,3 litri girando il rubinetto del carburante sulla posizione RES.

Kraftstoffvorratsanzeiger

Der Kraftstoffvorratsanzeiger zeigt den ungefähren Kraftstoffvorrat an. Bei F (Full=Voll) befinden sich 23 Liter einschließlich der Reservemenge im Tank. Wenn der Zeiger den Reservebereich E erreicht, sind noch etwa 4,3 Liter im Tank. Sie sollten dann so bald wie möglich auftanken. Wenn der Hauptvorrat zu Ende geht, können die 4,3 Liter Reservekraftstoff durch Drehen des Kraftstoffhahns auf RES genutzt werden.