

NOTE:

- * Some pressure will be lost when removing the gauge (2) from the valve. Determine the amount of loss and compensate accordingly.

4. Add air to the recommended pressure.

NOTE:

- * We recommend that you do not exceed recommended air pressure or the ride will be harsh and uncomfortable.

NOTE:

- * Une partie de la pression sera perdue lorsque la jauge (2) sera retirée du clapet. Déterminer l'importance de cette perte et apporter une compensation appropriée.

4. Faire l'appoint d'air selon la pression recommandée.

NOTE:

- * Pour que la conduite ne soit pas trop dure et malaisée, il est conseillé de ne pas dépasser la pression d'air recommandée.