

- (1) Robinet à essence
- (2) Béquille latérale
- (3) Pédale des vitesses
- (4) Béquille centrale
- (5) Repos-pied
- (6) Repos-pied passager
- (7) Poignée du siège
- (8) Porte-casque

- (1) Válvula de combustible
- (2) Soporte lateral
- (3) Pedal de cambio de velocidad
- (4) Soporte central
- (5) Apoyapies
- (6) Apoyapies del pasajero
- (7) Palanca del asiento
- (8) Portacasco

- (1) Kraftstoffhahn
- (2) Seitenständer
- (3) Fußschalthebel
- (4) Mittelständer
- (5) Fußraste
- (6) Soziusfußraste
- (7) Sitzhebel
- (8) Sturzhelmhalter