

Pastillas del freno

Presionar varias veces la palanca del freno y comprobar luego ambas pastillas para verificar si están excesivamente desgastadas.

Pastilla interior:

Si el extremo del indicador de desgaste se alinea con la zona roja, la pastilla estará excesivamente desgastada y debe cambiarse por otra nueva.

- (1) Margen**
- (2) Límite de desgaste**
- (3) Zona roja**
- (4) Extremo del indicador de desgaste**

Bremsklötze

Den Bremshebel mehrmals anziehen, dann beide Bremsklötze auf übermäßigen Verschleiß überprüfen.

Innerer Bremsklotz:

Der Bremsklotz ist übermäßig abgenutzt und muß erneuert werden, wenn das Ende des Verschleißanzeigers mit dem roten Bereich zur Deckung gelangt.

- (1) Anzeigebereich**
- (2) Verschleißgrenze**
- (3) Roter Bereich**
- (4) Ende des Verschleißanzeigers**