

Ref.	Descrição	Função
1	Velocímetro	Indica a velocidade da motocicleta.
2	Hodômetro total	Indica o total de quilômetros percorridos pela motocicleta.
3	Tacômetro	Indica o regime de rotações do motor.
4	Faixa vermelha do tacômetro	<p>Nas acelerações, evite que o ponteiro do tacômetro atinja a faixa vermelha.  NUNCA opere o motor com o ponteiro do tacômetro além da faixa vermelha.</p> <p><b>ATENÇÃO:</b> <i>o motor pode sofrer sérias avarias caso o ponteiro do tacômetro ultrapasse a faixa vermelha.</i></p>
5	Botão de zeragem do hodômetro parcial	<p>Faz o hodômetro parcial retornar a zero.  Gire o botão no sentido indicado.</p>
6	Hodômetro parcial	Indica a quilometragem parcial percorrida pela motocicleta.
7	Luz indicadora de farol alto (azul)	Acende quando o farol tem fecho do luz alta.
8	Luz indicadora das sinaleiras (amarela)	Acende intermitentemente quando as sinaleiras são ligadas.
9	Luz indicadora de ponto morto (verde)	Acende quando a transmissão está em ponto morto.