


Desgaste de las estrías de los neumáticos

Cambie los neumáticos antes de que el resalto en el centro del neumático alcance el límite siguiente:

| Profundidad mínima del resalto | |
|--------------------------------|------|
| Delantero: | 3 mm |
| Trasero: | 3 mm |



(1) Profundidad de las estrías del neumático