


## PORTACASCOS

El portacascos (1) está situado en el lado izquierdo, debajo de la cubierta lateral izquierda. Inserte la llave de encendido (2) y gírela hacia la izquierda para desbloquear. Cuelgue el casco en el gancho para el casco (3). Gire la llave hacia la derecha para bloquear el portacascos y extraiga entonces la llave.

### ADVERTENCIA

Si conduce con un casco sujetado en el soporte para casco, el casco podrá interferir con la rueda trasera o con la suspensión y dar lugar a un accidente en el que podrá sufrir lesiones de gravedad o incluso perder la vida.

Utilice el soporte para casco solamente mientras esté aparcado. No conduzca con un casco sujetado en el soporte.



- (1) Portacascos
- (2) Llave de contacto

- (3) Gancho de agarre