


Levier de frein avant:

La distance entre l'extrémité du levier de frein (1) et la poignée se règle en tournant le tendeur (2).

PRECAUTION

- * Amener la flèche (3) du levier de frein en regard du repère (4) du tendeur.



- (1) Levier de frein avant (3) Flèche
(2) Tendeur (4) Regard du repère

Frein arrière

Niveau de liquide de frein arrière:

ATTENTION

- * Le liquide de frein peut provoquer des irritations. Eviter qu'il ne vienne en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau la partie touchée et, si les yeux ont été atteints, appeler un médecin.
- * **TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS.**

PRECAUTION

- * Manipuler le liquide de frein avec précaution car il attaque le plastique et les surfaces peintes.
- * Lors de l'appoint du liquide de frein, veiller à ce que le réservoir soit à l'horizontale avant de retirer le couvercle. Sinon, le liquide de frein pourrait se renverser.
- * N'utiliser que du liquide de frein DOT 4 provenant d'un bidon fermé.
- * Veiller à ce qu'aucune substance étrangère telle que saleté ou eau ne pénètre dans le réservoir de liquide de frein.