


Misuratore tempo trascorso

Il misuratore del tempo trascorso indica i minuti ed i secondi fino a 59 : 59 e le ore ed i minuti fino a 23 : 59.

Per impostare:

1. Premere il tasto MODE-TIME. L'indicatore del modo visualizza l'indicazione "TIME".



2. Tenere premuto il tasto RESET-TIME per più di 3 secondi. Il display visualizza l'indicazione "00 : 00".



42

Misuratore tempo trascorso

Il misuratore del tempo trascorso indica i minuti ed i secondi fino a 59 : 59 e le ore ed i minuti fino a 23 : 59.

Per impostare:

1. Premere il tasto MODE-TIME. L'indicatore del modo visualizza l'indicazione "TIME".



2. Tenere premuto il tasto RESET-TIME per più di 3 secondi. Il display visualizza l'indicazione "00 : 00".



42

3. Premere leggermente il tasto RESET-TIME per meno di 1 secondo. Il misuratore del tempo trascorso inizia il conteggio del tempo nel momento in cui il tasto viene premuto.



- Il misuratore del tempo trascorso può essere avviato prima di partire per una prova di enduro.

Esempio: Per avviare il misuratore 2 minuti in anticipo

- (1) Tenere premuto il tasto RESET-TIME per più di 3 secondi. Il display visualizza l'indicazione "00 : 00".



3. Premere leggermente il tasto RESET-TIME per meno di 1 secondo. Il misuratore del tempo trascorso inizia il conteggio del tempo nel momento in cui il tasto viene premuto.



- Il misuratore del tempo trascorso può essere avviato prima di partire per una prova di enduro.

Esempio: Per avviare il misuratore 2 minuti in anticipo

- (1) Tenere premuto il tasto RESET-TIME per più di 3 secondi. Il display visualizza l'indicazione "00 : 00".

