

COMPONENTES PRINCIPALES (Información que usted necesita para utilizar esta motocicleta)

⚠ ADVERTENCIA

- * Si no realiza la inspección antes de conducir (página 46), podrían causarse graves heridas personales o averías en el vehículo.

FRENOS

Ambos frenos, delantero y trasero, son del tipo de discos hidráulicos.

Al desgastarse las pastillas del freno, el nivel del líquido de frenos disminuye.

Usted no tiene que realizar ajuste alguno, sin embargo, el nivel del líquido y el desgaste de las pastillas debe inspeccionarse periódicamente. El sistema debe inspeccionarse frecuentemente para asegurarse que no haya fugas de líquido. Si el juego libre de la palanca de control o del pedal del freno fuese excesivo y las pastillas del freno no estuviesen desgastadas más allá del límite recomendado (página 89), existe probablemente aire en el sistema del freno y éste deberá purgarse. Póngase en contacto con el concesionario de Honda autorizado para realizar este trabajo.

14

COMPONENTES PRINCIPALES (Información que usted necesita para utilizar esta motocicleta)

⚠ ADVERTENCIA

- * Si no realiza la inspección antes de conducir (página 46), podrían causarse graves heridas personales o averías en el vehículo.

FRENOS

Ambos frenos, delantero y trasero, son del tipo de discos hidráulicos.

Al desgastarse las pastillas del freno, el nivel del líquido de frenos disminuye.

Usted no tiene que realizar ajuste alguno, sin embargo, el nivel del líquido y el desgaste de las pastillas debe inspeccionarse periódicamente. El sistema debe inspeccionarse frecuentemente para asegurarse que no haya fugas de líquido. Si el juego libre de la palanca de control o del pedal del freno fuese excesivo y las pastillas del freno no estuviesen desgastadas más allá del límite recomendado (página 89), existe probablemente aire en el sistema del freno y éste deberá purgarse. Póngase en contacto con el concesionario de Honda autorizado para realizar este trabajo.

14

Freno delantero

Nivel del líquido de frenos:

⚠ ADVERTENCIA

- * El líquido de frenos puede causar irritaciones. Evite que entre en contacto con la piel o los ojos. En caso de haberlo tocado, lave la zona afectada con abundante agua, y llame a un médico si entró en sus ojos.
- * **MANTENGA LA BATERÍA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

PRECAUCION

- * Maneje cuidadosamente el líquido de frenos porque éste podría dañar las superficies pintadas y las de plástico.
- * Al añadir líquido de frenos, asegúrese que el depósito esté en posición horizontal antes de quitar la tapa. De lo contrario, el líquido se derramará.
- * Utilice solamente líquido de frenos DOT 4 de un recipiente herméticamente sellado.
- * No permita nunca que entren contaminantes, como suciedad o agua, al depósito de líquido de frenos.

Freno delantero

Nivel del líquido de frenos:

⚠ ADVERTENCIA

- * El líquido de frenos puede causar irritaciones. Evite que entre en contacto con la piel o los ojos. En caso de haberlo tocado, lave la zona afectada con abundante agua, y llame a un médico si entró en sus ojos.
- * **MANTENGA LA BATERÍA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

PRECAUCION

- * Maneje cuidadosamente el líquido de frenos porque éste podría dañar las superficies pintadas y las de plástico.
- * Al añadir líquido de frenos, asegúrese que el depósito esté en posición horizontal antes de quitar la tapa. De lo contrario, el líquido se derramará.
- * Utilice solamente líquido de frenos DOT 4 de un recipiente herméticamente sellado.
- * No permita nunca que entren contaminantes, como suciedad o agua, al depósito de líquido de frenos.