



### RADYATÖR KAPAĞI TEHLİKE ETİKETİ


SICAKKEN ASLA AÇMAYINIZ.

Sıcak soğutma suyu yanmanıza sebep olabilir.

Basınç emniyet valfi **1,1 kgf/cm<sup>2</sup>**'de açılmaya başlar.

### AKSESUARLAR VE YÜKLEME UYARI ETİKETİ UYARI

#### AKSESUARLAR VE YÜKLEME



- Bu motosikletin dengesi ve yol tutuşu aksesuar ve eşya eklenmesinden etkilenebilir.
- Herhangi bir aksesuar takmadan önce kullanım kılavuzunda ve montaj kılavuzunda yer alan talimatları dikkatlice okuyunuz.
- Sürücünün ve yolcunun ağırlığına eklenen aksesuarların ve eşyaların toplam ağırlığı maksimum ağırlık kapasitesi olan **177 kg**'yi aşmamalıdır.
- Eşya ağırlığı hiç bir koşul altında **10 kg**'yi aşmamalıdır.
- Geniş çatal veya geniş gidon kolu monteli grenajın takılması önerilmez.