


# Göstergeler

SEL düğmesi

SET düğmesi



Devir Saati

## DİKKAT

Devir saati kırmızı bölgedeyken motosikleti çalıştırmayınız. Aşırı motor devri motorun ömrünü kötü şekilde etkileyebilir.

Devir saati kırmızı bölgesi  
(aşırı motor devir aralığı)

Kilometre Saati

## Ekran Kontrolü

Kontak I (Açık) konumundayken, tüm modlar ve dijital segmentler gösterilecektir. Yanması gerektiği halde bu göstergelerin herhangi bir segmenti yanmazsa, yetkili servisimize başvurarak sorun olup olmadığını kontrol ettiriniz.