

Göstergeler *(Devam ediyor)*

Eğer kontak anahtarı (Kapalı) konumuna alınırsa veya düğmeye yaklaşık 30 saniye boyunca basılmazsa ekran otomatik olarak ayar modundan sıradan ekrana dönecektir.

Eğer düğmeye yaklaşık 30 saniye boyunca basılmazsa ayarlanmakta olan öğelerin işlemi iptal edilecek ve sadece ayarlanması tamamlanmış olan öğeler uygulanacaktır.

Tarih ve saat ayarını tamamlamak için, saat ayarlamasındaki dakika ayarını tamamlamak gerekir.

Sadece kontak anahtarı (Kapalı) konumuna alındığında ayarlanmakta olan öğeler ve ayarlanması tamamlanmış olan öğeler uygulanacaktır.