

1 Tarih ayarı:

- 1 Kontak anahtarını | (Açık) konumuna getiriniz.
- 2 SEL ve SET düğmelerine basıp basılı tutunuz; yıl rakamları yanıp sönmeye başlayacaktır.
- 3 İstenen yıl görüntülenene kadar SEL düğmesine basınız.
 - Yılı hızlı şekilde artırmak için SEL düğmesine basıp basılı tutunuz.



- 4 SET düğmesine basınız. Ay rakamları yanıp sönmeye başlar.



- 5 İstenen ay görüntülenene kadar SEL düğmesine basınız.
 - Ayı hızlı şekilde artırmak için SEL düğmesine basıp basılı tutunuz.



- 6 SET düğmesine basınız. Gün rakamları yanıp sönmeye başlar.



- 7 İstenen gün görüntülenene kadar SEL düğmesine basınız.
 - Günü hızlı şekilde artırmak için SEL düğmesine basıp basılı tutunuz.



- 8 SET düğmesine basın. Tarih ayarlarını ve saat ekranına dönülür.