

Bakım

Lütfen herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce “Bakımın Önemi” ve “Bakım Gereklilikleri” kısımlarını dikkatlice okuyunuz. Servis bilgileri için “Teknik Özellikler” kısmına bakınız.

Bakımın Önemi	S. 68	Yan Ayak	S. 102
Bakım Programı	S. 69	Tahrik Zinciri	S. 103
Bakım Gereklilikleri	S. 72	Gaz Kolu	S. 107
Takım Çantası	S. 84	Karter Havalandırması	S. 108
Gövde Bileşenlerinin Sökülmesi & Takılması	S. 85	Diğer Ayarlar	S. 109
Akü.....	S. 85	Far Ayarının Yapılması	S. 109
Klips	S. 86	Fren Kolunun Ayarlanması	S. 110
Ön Alt Kapak	S. 87	Süspansiyonun Ayarlanması	S. 111
Bakım Kapağı	S. 88	Arka Süspansiyonun Ayarlanması	S. 113
Sol Kapak	S. 89	Ön Cam Yüksekliğinin Ayarlanması	S. 114
Kaydırma Plakası	S. 90	Diğer Değişiklikler	S. 115
Motor Yağı	S. 91	Honda AKILLI Anahtar Pilinin Değiştirilmesi	S. 115
Soğutma Suyu	S. 97		
Frenler	S. 99		