

Takım çantası selenin altında bulunur. ➔ S. 63

Bazı yol üstü onarımları, ufak tefek ayarları ve parça değişimlerini çanta içerisindeki aletlerle yapabilirsiniz.

- 10 x 14 mm açık uçlu anahtar
- 12 x 14 mm açık uçlu anahtar
- 19 mm Yıldız anahtar
- 5 mm altıgen anahtar
- Tornavida sapı
- Standart/Yıldız tornavida
- BFR ayarlayıcı
- Pim anahtarı
- Uzatma çubuğu
- Sigorta maşası
- EM modu kaplini
- Kask teli