

5. Yayı ve debriyaj yağ filtresi kapağını takınız.
6. Debriyaj yağ filtresi kapağı civatalarını takarak sıkınız.
7. Yeni motor yağ filtresinin lastik contasına ince bir kat motor yağı sürünüz. ► S. 94
8. Yeni motor yağı filtresini takıp sıkınız.

Tork: 26 N·m (2.7 kgf·m, 19 lbf·ft).

9. Tahliye civatasına yeni sızdırmazlık pulu takın. Tahliye civatasını sıkınız.

Tork: 30 N·m (3.1 kgf·m, 22 lbf·ft).

10. Karteri tavsiye edilen yağ (► S. 76, ► S. 159) ile doldurunuz ve yağ doldurma kapağını/seviye çubuğunu takınız.

Gerekli yağ

Yağı, motor yağı filtresini ve debriyaj yağ filtresini değiştirirken:

3.4 L (3.6 US qt, 3.0 Imp qt)

11. Yağ seviyesini kontrol ediniz. ► S. 91
12. Yağ kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz.
13. Sökülen parçaları, sökme sırasının tersini izleyerek takınız.