

Karter Havalandırmasının Temizlenmesi

1. Ön alt kapağı sökünüz. ➤S. 87
2. Karter havalandırma borusunun altına uygun bir kap yerleştiriniz.
3. Karter havalandırma borusu tapasını borudan ayırınız.
4. Kirleri uygun bir kaba boşaltınız.
5. Karter havalandırma borusu tapasını takınız.

