

Honda AKILLI Anahtar

Honda AKILLI Anahtarının taşınması, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmenizi sağlar:

- Konağı kilitleme veya açma
- Sele kilidini açma
- Yakıt deposu kilidini açma
- Gidonu kilitleme veya açma

Honda AKILLI Anahtarının kimlik numarası kimlik etiketinde bulunur. Ayrıca kimlik numarası girerek de kontak anahtarının kilidini açabilirsiniz.

Daima hem acil durum anahtarını hem de kimlik etiketini taşıyınız, ancak hepsini aynı anda kaybetmemek için Honda AKILLI Anahtarından ayrı tutunuz.

Kimlik numaranızın bir kopyasını motosikletinizden başka güvenli bir yerde saklayınız.

Honda AKILLI Anahtarı elektronik devreler içerir. Devreler zarar görürse, Honda AKILLI Anahtarı herhangi bir işlemi gerçekleştirmenize izin vermeyecektir.

- Honda AKILLI Anahtarını düşürmeyiniz veya üzerine ağır cisimler koymayınız.
- Honda AKILLI Anahtarını doğrudan güneş ışığı, yüksek sıcaklık ve yüksek nemden koruyunuz.
- Çizmeyiniz veya delmeyiniz.
- Mıknatıslanmış bir anahtar zinciri gibi mıknatıslanmış ürünlerin yakınında saklamayınız.
- Honda AKILLI Anahtarını her zaman TV, radyo, bilgisayar veya düşük frekanslı masaj cihazı gibi elektrikli cihazlardan uzak tutunuz.
- Honda AKILLI Anahtarını sıvılardan uzak tutunuz. Islanırsa, derhal yumuşak bir bezle kurulayınız.
- Motosikleti yıkarken Honda AKILLI Anahtarını motosikletten uzak tutunuz.
- Yakmayınız.
- Ultrasonik temizleyicide yıkamayınız.