

Yağ Filtresi.....	93
Hararet.....	119
Çalıştırma.....	52
Durdurma Düğmesi.....	38, 52, 148
Durdurma.....	148
Çalışmıyor.....	118
<b>Motoru Durdurma.....</b>	<b>148</b>
<b>Motorun Çalıştırılması.....</b>	<b>52</b>
<b>Motosikletinizin Bakımı.....</b>	<b>149</b>
<b>Motosikletinizin Taşınması.....</b>	<b>153</b>
<b>MT Modu.....</b>	<b>56</b>
<b>N</b>	
<b>N-D Svici.....</b>	<b>38</b>
<b>Ö</b>	
<b>Önerilen</b>	
Soğutma Suyu.....	78
Motor Yağı.....	76, 91
Yakıt.....	60
Yağ.....	76

<b>P</b>	
<b>Parçaların Yerleri.....</b>	<b>18</b>
<b>Park Etme.....</b>	<b>14</b>
<b>Park Freni Göstergesi.....</b>	<b>36</b>
<b>Park Freni.....</b>	<b>51</b>
<b>PGM-FI (Programlı Yakıt Enjeksiyonu)</b>	
<b>Arıza İkaz Lambası (MIL).....</b>	<b>35</b>
<b>R</b>	
<b>Renk Etiketleri.....</b>	<b>73</b>
<b>S</b>	
<b>S Modu.....</b>	<b>56</b>
<b>Saklama</b>	
Donanım.....	63
Kask.....	64
Bagaj Bölmesi.....	63
Kullanım Kılavuzu.....	65, 148
Takım Çantası.....	65
<b>Motosikletinizin Saklanması.....</b>	<b>153</b>
<b>Sele.....</b>	<b>63</b>
<b>Selektör .....</b>	<b>38</b>
<b>Seri Numaraları.....</b>	<b>155</b>
<b>Sıfırlanabilir mesafe ölçer.....</b>	<b>148</b>