


### Menggunakan tongkat tengah

Turunkan tongkat tengah, berdiri di sebelah kiri kenderaan. Pegang cengkaman pemegang kiri dan pemegang belakang. Tekan ke bawah pada hujung tongkat tengah dengan kaki kanan anda dan pada masa yang sama, tarik ke atas dan ke belakang.



3. Pusingkan bar hendak ke kiri sepenuhnya.
  - Jikalau bar hendak dipusing ke arah kanan ia akan menyebabkan kenderaan jatuh kerana kekurangan ketabilan.
4. Putarkan suis penghidup ke posisi (Lock) dan keluarkan kunci. ➔ MS. 21

### Pengisian dan Panduan Mengenai Minyak Petrol

Sila ikut garis panduan untuk melindungi enjin, sistem bahari api dan pengubah pemangkin:

- Hanya gunakan minyak petrol tanpa plumbum.
- Pastikan anda mengikut nombor oktana yang disyorkan. Jika menggunakan minyak petrol yang lebih rendah oktana daripada yang disyorkan akan menjasakan prestasi enjin.
- Jangan menggunakan minyak petrol yang mengandungi koncenetrasi alkohol yang tinggi. ➔ MS. 103
- Jangan menggunakan minyak petrol lama atau kotor, ataupun bercampur dengan minyak lain.
- Elakkan tangki dari pada termasuk habuk atau air.