

安全運転のために

ここであげた項目は、日常この車を取扱う上で必要な基本的なものです。これらの項目をいつもお守りいただき、安全運転を心がけてください。

《Ape(50)》

- ヘッドライトケース部に速度警告灯が装備されています。


車の速度が法定最高速度(30 km/h)を越えると速度警告灯が点滅し運転者に注意をうながします。



《イラストはApe(50)》

運転する前に

- 日常点検を行ってください。
車は常に清潔に手入れをし、定められた点検整備を必ず行いましょう。
日常点検は、43 ページ参照。



- 定期点検を実施してください。
定期点検は、48 ページ参照。