


● バッテリー液の点検・補充

- シートの下にバッテリーがあります。
- 液量が下限(LOWER LEVEL)に近かったら、バッテリーを取り出し、キャップを外して蒸留水を上限(UPPER LEVEL)まで補給します。

<注意>

- 車が傾いていると、液量は正確に計れません。
- バッテリー液を入れ過ぎると、こぼれて腐蝕の原因になります。
- バッテリー液を点検補給した後は、ブリーザーチューブがブリーザー孔にしっかりと結合されていることを必ず確認してください。



- ① バッテリー ② キャップ ③ ブリーザーチューブ
④ 上限(UPPER LEVEL) ⑤ 下限(LOWER LEVEL)

