

## ■長期保管のしかた

長期間格納する場合は、車のゴミなどをきれいに洗い落として、次の手入れを行ってください。

1. ガソリンをフューエルタンクより次のように抜いてください。《火気厳禁》
2. フューエルコックを RES に合わせます。
3. ドレンチュートを空缶等に差し込みドレンスクリユを左方向に回わし、ガソリンを抜きます。
4. 完全にガソリンが抜けましたらドレンチュート及びドレンスクリユを元の状態にもどし、フューエルコックを OFF の位置にします。
5. エンジンオイルを交換します。
6. ピストンが圧縮状態になるようリコイルスタータを引き、重くなったところで止めます。
7. タイヤ空気圧を標準にして、車の下にブロック等をかけタイヤを地面から浮かした状態にします。
8. 車にカバー等をかけ、湿気、ホコリのないところに保管します。

### ＜注意＞

- フューエルタンク、キャブレター内のガソリンを抜くときは火気厳禁。
- ガソリンを抜くときは、風通しのよい場所で行なってください。
- 抜いたガソリンの後始末は十分に気をつけて行なってください。
- 駐車ブレーキをかけておいてください。
- タイヤを浮かしておいてください。