

Göstergeler *(Devam ediyor)*

1 Saat ayarı:


- 1 Kontak anahtarını I (Açık) konumuna getiriniz.
- 2 Mesafe ölçer görüntülenirken, mod düğmesini basılı tutunuz, saat rakamları yanıp sönmeye başlar.
- 3 İstlenen saat görüntülenene kadar mod düğmesine basınız.



- 4 Mod düğmesini basılı tutunuz, dakika rakamları yanıp sönmeye başlar.



- 5 İstlenen dakika görüntülenene kadar mod düğmesine basınız.



- 6 ED, U tipi

Mod düğmesini basılı tutunuz. Saat ayarlanır ve normal ekrana dönülür.

E tipi

Mod düğmesini basılı tutunuz. Saat ayarlanır ve ekran yeni mil birimini değiştirme moduna geçer.