


## Yanmış Sigorta

Sigortalara işlem uygulamadan önce "Sigortaların Kontrol Edilmesi ve Değiştirilmesi" kısmına bakınız. ➤ S. 66

### ■ Sigorta Kutusu Sigortaları

1. Orta kapağı sökünüz. ➤ S. 77
2. Akü kapağını sökünüz. ➤ S. 75
3. Sigorta kutusu kapağını sökünüz.
4. Sigortaları takım çantasındaki (➤ S. 74) sigorta maşası ile çekip çıkarınız ve yanmış bir sigorta olup olmadığını kontrol ediniz. Yanmış bir sigortayı daima aynı değerde bir sigorta ile değiştiriniz.
5. Sigorta kutusu kapağını yeniden takınız.
6. Akü kapağını yeniden takınız.
7. Orta kapağı yeniden takınız.



#### DİKKAT

Eğer sigorta sürekli yanıyor, muhtemelen bir elektrik arızası vardır. Motosikletinizi servisimize kontrol ettiriniz.