

ホンダ スーパーカブ50 をお買いあげいただきありがとうございました。

この取扱説明書には、ホンダ スーパーカブ50 の正しい取り扱い扱いかた、簡単な点検の方法、などについて説明してあります。

より快適に、より安全にお乗りいただくために、この説明書をぜひお読みください。

又、整備手帳、セーフティ ポインツ(安全にお乗りいただくためのアドバイス)も是非お読みください。

お車や、サービスに関してお気づきの点、ご意見などがございましたらお買いあげいただいたホンダ販売店または下記の弊社〈ご相談窓口〉にお気軽にお申しつけください。

名	称	電話番号	郵便番号	所 在 地
本田技研工業株式会社 北海道支店サービス係	〈北海道全域〉	011(251)9231	060	北海道札幌市中央区北一条西7-1
本田技研工業株式会社 仙台支店サービス課	〈東北地方〉	0222(25)6171	980	宮城県仙台市土樋1-11-2
本田技研工業株式会社 東京支店サービス課	〈関東・甲信越地方〉	03(498)3251	150	東京都渋谷区神宮前6-27-8
本田技研工業株式会社 名古屋支店サービス課	〈三重・東海・北陸 地方〉	052(261)2671	460	愛知県名古屋市中区千代田1-7-2
本田技研工業株式会社 大阪支店サービス課	〈近畿(三重除く)、中国 (山口除く)、四国地方〉	06(313)1171	530	大阪府大阪市北区南扇町7-31
本田技研工業株式会社 九州支店サービス課	〈九州全域と山口〉	092(291)5131	812	福岡県福岡市博多区祇園町8-7
沖縄サービスセンター	〈沖縄県〉	0988(77)3097	901 -21	沖縄県浦添市字仲間仙原1506(沖縄ホンダモーター内)

電話番号、住所などは変更になることがあります。