

## 目 次

## 次

安全運転のために	4	スタートボタン	21
各部の名称	11	ホーンボタン	21
メータの見かた、使いかた	13	方向指示器スイッチ	22
計器類	13	パッシングライトスイッチ	22
速度計(スピードメーター)	13	装備の使いかた	23
積算距離計(オドメーター)	13	ヘルメットホルダー	23
区間距離計(トリップメータ)	13	ハンドルロック	24
エンジン回転計(タコメータ)	14	シート	25
水温計	15	書類入れ	26
警告灯・表示灯	16	携帯工具入れ	26
速度警告灯(装備車のみ)	16	ブレーキレバーの距離調整	27
オイル警告灯	16	リヤクッションの強さ調整	28
方向指示器表示灯	17	サイドカバー	29
前照灯上向き表示灯 (ハイビームハイロットランプ)	17	リヤカウル	30
ニュートラル表示灯	17	燃料タンクの開閉	31
サイドスタンダード表示灯	17	ガソリンの補給	33
スイッチの使いかた	18	燃料ユニット	34
メインスイッチ	18	正しい運転操作	35
前照灯上下切換えスイッチ (ヘッドライト上下切換えスイッチ)	19	エンジンのかけかた	35
エンジンストップスイッチ	20	チエンジンのしかた	38
		走りかた	39
		ブレーキの使いかた	41