

# 簡単なメンテナンス

## 《交換タイヤの選択について》

タイヤを交換するときは、必ず指定タイヤを使用してください。

指定以外のタイヤは、操縦性や走行安定性に悪影響を与えます。また、原因で転倒事故などを起こし、死亡または重大な傷害に至る可能性があります。

タイヤの交換は、ホンダ販売店にご相談ください。



## 警告

指定以外のタイヤを取付けると、操縦性や走行安定性に悪影響を与えます。また、原因で転倒事故などを起こし、死亡または重大な傷害に至る可能性があります。

タイヤ交換時には、必ず取扱説明書に記載された指定タイヤを取付けてください。

## 指定タイヤ

前輪	サイズ	120/70R18 59V
	タイプ	ブリヂストン BT-54F RADIAL G チューブレス ダンロップ D202F チューブレス
後輪	サイズ	170/60R18 73V
	タイプ	ブリヂストン BT-54R RADIAL G チューブレス ダンロップ D202 チューブレス