


Для одновременного сброса указателей счетчика пробега за поездку В, указателя среднего расхода топлива, указателя расхода топлива, указателя средней скорости и указателя продолжительности поездки (рассчитываются на основании показаний счетчика пробега за поездку В) нажмите и удерживайте кнопку **MODE** (РЕЖИМ), когда на дисплее отображается счетчик пробега за поездку В.



После этого дисплей вернется в режим, который был выбран до операции сброса.