


## Расход топлива

Отображается средний расход топлива с момента последнего сброса выбранного счетчика пробега за поездку. Расчет среднего расхода топлива осуществляется на основании показаний выбранного счетчика пробега за поездку (А или В). Кроме того, средний расход топлива для счетчика пробега за поездку А, отображается при выборе показаний одометра на дисплее INFO 1.

Диапазон показаний: от 0,0 до 300,0 л (литров) или от 0,0 до 300, гал (галлонов)

- При сбросе показаний счетчика пробега за поездку А или В: отображается «---.-».

**Для сброса показаний указателя расхода топлива:**  Стр. 28

## Средняя скорость

Отображается средняя скорость с момента последнего сброса выбранного счетчика пробега за поездку. Расчет средней скорости осуществляется на основании показаний выбранного счетчика пробега за поездку (А или В). Кроме того, средняя скорость для счетчика пробега за поездку А отображается при выборе показаний одометра.

- Начальные показания дисплея: отображается «---».

Если во время движения отображается символ «---», обратитесь к официальному дилеру Honda для ремонта.

**Сброс показаний средней скорости:**  Стр. 28