

Компоненты из алюминиевого сплава

Алюминий корродирует при контакте с грязью, землей и дорожной солью. Регулярно очищайте детали из алюминиевого сплава и следуйте приведенным ниже указаниям, чтобы избежать появления на них царапин:

- Исключите использование жестких щеток, металлических губок или очистителей, содержащих абразивные или химические вещества.
- Избегайте контактов с бордюрами, не проезжайте через них.

Головка блока цилиндров/ступица звездочек/ правый кожух двигателя

Некоторые поверхности головки блока цилиндров, ступицы звездочки и правого кожуха двигателя не имеют защиты.

Во избежание коррозии и обесцвечивания нанесите слой воска без абразивов.

Если на поверхностях без защиты появилась коррозия, удалите ее воском с абразивом.

- ▶ Не используйте содержащие абразивы полироли для очистки окрашенных поверхностей.
- ▶ Исключите использование жестких щеток, металлических губок и наждачной бумаги.
- ▶ Не используйте кислотные и щелочные очистители.

