


Strumentazione (Segue)

Per azzerare il contachilometri parziale, il consumo chilometrico medio, il consumo di carburante, la velocità media e il tempo trascorso

Per azzerare contemporaneamente il contachilometri parziale A, il consumo chilometrico medio, il consumo di carburante, la velocità media e il tempo trascorso (basati sul contachilometri parziale A), tenere premuto il pulsante **[MODE]** mentre viene visualizzato il contachilometri parziale A o il contachilometri totale, il consumo chilometrico medio, il consumo di carburante, la velocità media e il tempo trascorso.



Quindi, il display ritorna all'ultima visualizzazione selezionata.

Inoltre, il contachilometri parziale A, il consumo chilometrico medio, il consumo di carburante, la velocità media e il tempo trascorso si azzerano automaticamente quando viene effettuato un rifornimento di carburante superiore alla quantità di riserva e la motocicletta percorre 0,1 km. La modalità di azzeramento automatico può essere attivata o disattivata facendo rifornimento. ➔ **P.40**