

Modalità LINE

Le seguenti voci possono essere modificate in sequenza:

- Impostazione del regime per il passaggio alla marcia superiore
- Impostazione della larghezza del cambio marcia
- Impostazione dell'indicazione dell'ora
- Impostazione dell'indicazione del carburante
- Impostazione dell'indicazione di commutazione



Barra multicolore

Se è attivata l'impostazione dell'indicazione dell'ora, dell'indicazione del carburante e dell'indicazione dell'interruttore, la barra

multicolore è accesa in modalità fissa o lampeggiante.

- ➡ Tenere contemporaneamente premuto il pulsante **SEL ▲** (su) o **SEL ▼** (giù) e il pulsante **MODE**
- ➡ Premere il pulsante **MODE**

