

Programma di manutenzione

Voci	Controllo di preparazione alla guida P. 85	Frequenza ¹						Controllo annuale	Sostituzione regolare	Fare riferimento alla pagina
		× 1.000 km	1	12	24	36	48			
		× 1.000 mi	0,6	8	16	24	32			
Catena di trasmissione		Ogni 1.000 km:								113
Pattino catena di trasmissione									115	
Liquido freni* ⁴								2 anni	109	
Usura delle pastiglie dei freni									110	
Impianto frenante									85	
Interruttore luce di stop									111	
Orientamento dei fari									121	
Luci/avvisatore acustico									–	
Interruttore di arresto del motore									–	
Impianto della frizione									116	
Cavalletto laterale									112	
Sospensioni									123	
Dadi, bulloni, dispositivi di fissaggio									–	
Ruote/pneumatici									94	
Cuscinetti della testa dello sterzo									–	

Note:

*1: Se il contachilometri totale indica un chilometraggio maggiore, ripetere agli intervalli di frequenza stabiliti.

*2: Effettuare la manutenzione più frequentemente quando si utilizza il mezzo in zone molto umide o polverose.

*3: Eseguire una manutenzione più frequente in caso di guida sotto la pioggia o a pieno gas.

*4: La sostituzione richiede adeguate competenze meccaniche.