


ハンドルグリップヒーターの故障表示

ハンドルグリップヒーターステータスアイコンとヒーターレベルが“E1”、“E2”または“E3”表示で点滅したときは、ハンドルグリップヒーターの異常が考えられますので、Honda 販売店にご相談ください。



ハンドルグリップヒーターに異常がある場合は、ハンドルグリップヒーター表示灯も点滅します。