

Debriyaj ► Debriyaj Kolu Boşluğunun Ayarlanması

## Debriyaj Kolu Boşluğunun Ayarlanması

### Üst Ayar

Ayarlamaya ilk olarak üst debriyaj teli ayarlayıcısı ile başlınız.

Debriyaj teli ayarlayıcısını boşluk 10 - 20 mm olana dek çeviriniz.

