

## メーター 前ページの続き

### 情報表示エリア

情報表示エリアには、さまざまな車両情報が表示されます。

情報表示エリアは4ページがあり、各ページに4つの情報が表示されます。

情報表示エリアに表示される項目は任意に変更できます。

情報項目を変更するには **▶P.38** **▶P.51**

また、**[Fn]**ファンクションスイッチを押すとグリップヒーターレベルを情報表示エリアに表示します。

ハンドルグリップヒーター **▶P.92**

現在のページ

TOTAL	INST. CONS.	AVG. CONS.	DATE
0 km	--L/100km	--L/100km	SUN, 1/NOV/2020



グリップヒーターレベル

### 情報表示エリアの切り換えかた

情報表示エリアのページを変更するには、セレクトスイッチの**◀**または**▶**を押します。

1 ページ (INFO 1)

TOTAL	INST. CONS.	AVG. CONS.	DATE
500 km	--L/100km	4.1 L/100km	SUN, 1/NOV/2020



2 ページ (INFO 2)

TRIP A	TRIP A CONS.	TRIP A AVG. CONS.	RESET
125.0 km	4.8 L	3.8 L/100km	CB1000R



3 ページ (INFO 3)

TRIP B	TRIP B CONS.	TRIP B AVG. CONS.	RESET
250.0 km	11.4 L	4.5 L/100km	1000R



4 ページ (INFO 4)

FUEL CONS. →	AVG. CONS. →	RES TRIP	RES FUEL CONS.
2.2 L	4.0 L/100km	2.5 km	0.2 L

セレクトスイッチの**▶**を押す

セレクトスイッチの**◀**を押す