

5. ①端子のボルトを外し、②コードを外す。
6. ターミナルカバーをめくり、③端子のボルトを外し、④コードを外す。
7. 端子のナットを落とさないように、テープを持ち上げて、手で支えながらバッテリーを取り出す。

## ■ 取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行います。バッテリーコードは、必ず先に④側より取り付けてください。また、ターミナル部にゆるみが生じないように、確実にボルトを締め付けてください。

バッテリーコードを再び取り付けたときに、時計の時刻がずれている場合は合わせ直してください。▶ P. 21  
 バッテリーの取り扱いについてはメンテナンスの基礎知識をご確認ください。▶ P. 36

