

エアクリーナーエレメントの 脱着方法

■ 取り外し

1. 右サイドカバーを取り外す。▶ P. 44
2. ビスを外し、エアクリーナーカバーを取り外す。
3. エアクリーナーエレメントを取り外す。
▶ 取り外した後、ケース内にゴミやほこりなどが
ないことを確認し、ある場合は取り
除きます。

