

目次

各部の名称	4	リヤークッションの強さ調整	14
各部の説明と取扱い	6	書類入れ	14
オドメーター	6	正しい運転操作	15
メインスイッチ	7	エンジンのかけかた	15
ヘッドライト・ポジションランプのつけかた	8	チェーンのしかた	16
ウインカースイッチの操作	9	走りかた	17
ハンドロックのかけかた	10	ブレーキの使いかた	19
ヘルメットホルダーの使いかた	11	注意事項	20
フューエルコックの取扱い	12	仕業点検・定期点検	21
ガソリンの補給	13	仕業点検	22