

●エンジンオイルの点検

エンジンオイルは、オイル量、汚れを点検します。

《エンジンオイル量の点検》

- ・車体を垂直に立て、オイルレベルゲージをねじ込まず差し込んで点検します。
- ・油面が下限に近かったら、上限までオイルを補給してください。

指定オイルはホンダウルトラSオイルです。

注意

- ・車が傾いていると、正確に計れません。
- ・エンジン停止直後の点検は、エンジン本体やマフラーの一部が熱くなっていますから火傷にご注意ください。

《オイルの汚れの点検》

- ・汚れのいちじるしいときは、交換してください。（30ページ）

