

メータの見かた、使いかた

4. 右ボタンを1回押すと、数字は一つだけ進み、ボタンを押し続けると数字を早送りします。
5. 左ボタンを押すことにより確定し、次に“月”の表示が点滅します。
6. 月設定、日付設定も 4. - 5. と同様に設定します。
7. 日付設定終了後、時計が時刻修正モードに切り換わりまゝです。(37ページ参照)

設定途中にメインスイッチ“OFF”にした時、また、5秒間操作がない場合、設定は無効となります。

