

■ 書類入れ

取扱説明書、登録書類、保険証、メンテナンスノートなどは書類入れに入れ、シート裏側に収納してください。

■ イグニッショカットオフシステム

この車は、転倒したとき、自動的にエンジンを停止するシステムが装備されています。エンジンを再始動するときは、システムの作動を解除するためにメインスイッチを一度〇（Off）にしてください。

■ ヘッドライト、ストップ/テールランプ、フロントウインカー、リアウインカー

LED 使用のライトは一体式です。
もし、1個でも点灯しなくなった場合は、Honda 販売店にご相談ください。

■ 車のお手入れ

お車を長持ちさせるため、清掃などのお手入れは大切です。普段見逃しがちな異状の発見にもつながります。また、海水や路面凍結防止剤などに含まれる塩分は、車体のサビを促進します。海岸付近や凍結防止剤を散布した路面を走行したあとは、必ず洗車してください。

洗車

エンジン、マフラー、ブレーキなど高温になる部分は冷えるまで洗車しないでください。

1. 全体を水洗いして、汚れを取り除く。
2. 汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤を使用し、スポンジか柔らかいタオルを使って洗う。

- ▶ 傷を防ぐため、多量の水を使つて、汚れを落としてください。
3. 十分な水で洗剤を洗い流しやわらかい布で拭きあげる。
 4. 車体を乾燥させた後、ドライブチャーンと可動部分に注油する。
 5. 車体の腐食を防ぐためワックスがけを行う。